

Kanaloversigt

Indstilling af tv- og radiosignaler

TV

	Kanal	Frekvens	Program
GRUNDPAKKEN	S9	161,25	NDR Tyskland
	S10	168,25	3sat
	K5	175,25	TV 2 ØST
	K6	182,25	ARD
	K7	189,25	DR 1
	K8	196,25	ZDF
	K9	203,25	DR 2
	K10	210,25	TV 4 Sverige
	S13	245,25	TV 2 Norge
	S14	252,25	DR Update
	S15	259,25	SVT 1
	S16	266,25	DR K
	S17	273,25	Prøvekanal
	S18	280,25	Infokanal
	S19	287,25	Lokal Øst
	S20	294,25	NRK 1
	K31	551,25	DR Ramasjang
	K32	562,00	DR MUX 2
	K33	567,25	Folketingskanalen
K35	586,00	DR MUX 1	
K36	591,25	Egen Video	
FAMILY MIX	K50	703,25	6'eren
	K51	711,25	Eurosport
	K52	719,25	DK4
	K53	727,25	Kanal 5
	K54	735,25	NatGeo
	K55	743,25	Disney Channel
	K56	751,25	Animal Planet
	K57	759,25	MTV
	K58	767,25	Kanal 4
	K59	775,25	TV 2 Charlie
	K60	783,25	Discovery
	K64	815,25	TV3
	K65	823,25	TV3+
K66	831,25	TV 2 Sport	
K67	839,25	CANAL9	
K68	847,25	TV3 Puls	
K69	855,25	CNN	

RADIO

Kanal	Mhz
DR P1	96,00
DR P2 Musik & Kultur	91,50
DR P3	100,50
DR P4 Regionalen	98,40
DR Klassisk Radio	101,50
HSR	96,80
Sydhavsøerne	105,00
The Voice	102,20
Sverige P2	90,90
Sverige P3	95,40
NDR 2	90,30
Schleswig/Holstein	89,40
RTL	103,20
Kanal 24 Norge	106,60
Jazz Radio	107,20
Sky Radio	88,40
SLR Syd	105,70
NOVA FM	92,20
DAB	
DR MUX 1	227,36
DR MUX 2	220,35

Sådan gør du

- 1 Indstil tv-kanalerne som du plejer. Du finder de nye tv-kanaler her på siden. Du skal indstille tv-kanalerne på alle dine tv-apparater.
- 2 Tilslut din digitale HDTV-box til det tv, du ønsker at se de digitale tv-kanaler på. Vejledningen, der følger med, fortæller nemt og enkelt, hvordan du tilslutter og indstiller de digitale tv-kanaler.