

Kanaloversigt

Indstilling af tv- og radiosignaler

TV

| Kanal | Frekvens | Program |
|-------|----------|----------------|
| S9 | 161,25 | Prøvekanal |
| S10 | 168,25 | ARD |
| K5 | 175,25 | SVT 1 |
| K6 | 182,25 | SVT 2 |
| K7 | 189,25 | DR 2 |
| K8 | 196,25 | Infokanal |
| K9 | 203,25 | TV 2 ØST |
| K10 | 210,25 | DR 1 |
| S13 | 245,25 | DR Update |
| S14 | 252,25 | TV 4 Sverige |
| S15 | 259,25 | ZDF |
| S16 | 266,25 | TV 2 Norge |
| S17 | 273,25 | NRK 1 |
| S18 | 280,25 | 3 Sat |
| K20 | 294,25 | DR K |
| K33 | 567,25 | DR Ramasjang |
| K35 | 586,00 | DR MUX 1 |
| K36 | 591,25 | Egen Video |
| | | |
| K50 | 703,25 | 6'eren |
| K51 | 711,25 | Eurosport |
| K52 | 719,25 | DK4 |
| K53 | 727,25 | Kanal 5 |
| K54 | 735,25 | NatGeo |
| K55 | 743,25 | Disney Channel |
| K56 | 751,25 | Animal Planet |
| K57 | 759,25 | MTV |
| K58 | 767,25 | Kanal 4 |
| K59 | 775,25 | TV 2 Charlie |
| K60 | 783,25 | Discovery |
| K64 | 815,25 | TV3 |
| K65 | 823,25 | TV3+ |
| K66 | 831,25 | TV 2 Sport |
| K67 | 839,25 | CANAL9 |
| K68 | 847,25 | TV3 Puls |
| K69 | 855,25 | CNN |

GRUNDPAKKEN

FAMILY MIX

RADIO

| Kanal | Mhz |
|----------------------------|--------|
| Radio Odsherred | 87,80 |
| BBC Wold Radio | 88,40 |
| Radio 2 | 88,90 |
| DR P4 København | 89,40 |
| NDR 1 | 90,10 |
| Voice Nord | 90,60 |
| Sverige P1 | 92,20 |
| Sverige P4 | 92,70 |
| Sverige P3 | 93,50 |
| Radio 100 FM | 96,10 |
| DR P2 Musik & Kultur | 97,00 |
| Radio Schleswig-Holstein | 97,70 |
| Sverige P2 | 98,20 |
| Radio Yes2day | 98,80 |
| Tysk Klassisk Radio | 99,40 |
| DR Klassisk | 99,90 |
| TV 2 Radio | 100,50 |
| DR P1 | 101,50 |
| DR P4 Sjælland/NV-Sjælland | 102,70 |
| DR P3 | 103,20 |
| Radio NRJ | 104,50 |
| RTL Radio | 105,00 |
| NDR 2 | 106,60 |
| NDR Kultur | 107,20 |
| BBC Radio One | 107,60 |

Sådan gør du

- 1 Indstil tv-kanalerne som du plejer. Du finder de nye tv-kanaler her på siden. Du skal indstille tv-kanalerne på alle dine tv-apparater.
- 2 Tilslut din digitale HDTV-box til det tv, du ønsker at se de digitale tv-kanaler på. Vejledningen, der følger med, fortæller nemt og enkelt, hvordan du tilslutter og indstiller de digitale tv-kanaler.